



140DA SKY


EN ASSEMBLY MANUAL

DE MONTAGEANLEITUNG


FR MANUEL D'ASSEMBLAGE

NL MONTAGEHANDLEIDING


3 M X 3 M / 10 FT X 10 FT
4 M X 3 M / 13 FT X 10 FT
4 M X 4 M / 13 FT X 13 FT




3 x 3 m
10 x 10 ft.
















4 x 3 m
13 x 10 ft.




4 x 4 m
13 x 13 ft.



A	x3		
A1	x1		
B1	x1		
B2	x1		
B3	x2		
B4	x2		
C1	x2		

C2	x2					
C3	x2					
C4	x2					
D1	x1					
D2	x1					
F	x1					
H	x1					
		3 x 3 m 10 x 10 ft.	4 x 3 m 13 x 10 ft.	4 x 4 m 13 x 13 ft.	REF	
D	x16	x16	x22			



*Extra spare parts included
*Einschließlich zusätzlicher Ersatzteile
*Pièces de rechange supplémentaires incluses
*Extra reserveonderdelen meegeleverd

C5

x8




H3

x4




D3

x4




I

x4




E

x4




J

x4




E1

x8




N

x3




H1

x1




N2

x1




H2


x1




O

x32+4*






- EN** *Extra spare parts included
DE *Einschließlich zusätzlicher Ersatzteile
FR *Pièces de rechange supplémentaires incluses
NL *Extra reserveonderdelen meegeleverd

R**x12+4*****Y2****x2****W****x16****Z****x1****X2****x2****Z10****x0+10*****Y1****x2****3 x 3 m**
10 x 10 ft.**4 x 3 m**
13 x 10 ft.**4 x 4 m**
13 x 13 ft.**REF****C6****x50+6*****x54+6*****x62+8*****G****x64+4*****x64+4*****x88+5*****S****x72+10*****x72+10*****x96+14***



Assembly Video
Montagevideo
Vidéo d'assemblage
Montagevideo



Ex4



G



Nx3





N2x1



S



01



02

B1 x 1



B2 x 1



C1 x 2



Y2












EN Notice: Turn **Y2** counterclockwise 3 times to loosen the screws, but do not remove them completely.

DE Hinweis: Drehen Sie **Y2** dreimal gegen den Uhrzeigersinn, um die Schrauben zu lockern, entfernen Sie diese jedoch nicht vollständig.

FR Avis : Tournez **Y2** trois fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer les vis, mais ne les retirez pas complètement.

NL Opmerking: Draai **Y2** drie keer tegen de klok in om de schroeven los te maken, maar verwijder ze niet volledig.






04

Y2 

↻ 03





EN Notice:

When determining the installation direction of the product, please consider the opening direction of the louvers as well as the desired sunshade effect.

DE Hinweis:



Bei der Festlegung der Einbaurichtung des Produkts sollten Sie die Öffnungsrichtung der Lamellen sowie den gewünschten Sonnenschutzeffekt beachten.


FR Avis :

Lorsque vous déterminez le sens d'installation du produit, tenez compte du sens d'ouverture des persiennes ainsi que de l'effet de protection solaire souhaité.

NL Opmerking:

Houd bij het bepalen van de installatierichting van het product rekening met de openingsrichting van de lamellen en met het gewenste zonweringseffect.










07

F x1

Y1







10


H1 x 1



H3 x 4








Y2




11

H2 x 1



12

H x1



13

D2 x 1



EN Notice:

Pay attention to the shape of **D2**. Insert one side of the louver into the track first, then the other side, and push both in simultaneously.

DE Hinweis:


Auf die Form von **D2** achten. Zuerst eine Seite der Lamelle in die Schiene einführen, dann die andere Seite und beide gleichzeitig hineindrücken.

FR Avis :

Faites attention à la forme de **D2**. Insérez d'abord un côté du louvre dans le rail, puis l'autre côté, et enfoncez les deux simultanément.

NL Opmerking:

Let op de vorm van **D2**. Schuif eerst de ene kant van de lamellen in de rail, dan de andere kant, en duw beide tegelijk naar binnen.




14

D3 x 2



Y1



15

D1 x1







D3 x2






Y1



↻ 13~14



16



- EN Notice:**
Please check whether the driving louvers are operating normally and keep them upright.
- DE Hinweis:**
Bitte überprüfen Sie, ob die angetriebenen Lamellen normal funktionieren, und halten Sie sie aufrecht.
- FR Avis:**
Veuillez vérifier si les lamelles motorisées fonctionnent normalement et maintenez-les droites.
- NL Opmerking:**
Controleer alstublieft of de aangedreven lamellen normaal functioneren en houd ze rechtop.

17

D



3 x 3 m
10 x 10 ft.






x 14

4 x 3 m
13 x 10 ft.

x 14

4 x 4 m
13 x 13 ft.

x 20




18

D x 2




E x 4




19

E1 x 8



Y1



20

G



3 x 3 m
10 x 10 ft.







x 8

4 x 3 m
13 x 10 ft.

x 8

4 x 4 m
13 x 13 ft.

x 11



21

G



3 x 3 m
10 x 10 ft.






x 8

4 x 3 m
13 x 10 ft.

x 8

4 x 4 m
13 x 13 ft.

x 11



22

G



3 x 3 m
10 x 10 ft.

x 48


4 x 3 m
13 x 10 ft.

x 48

4 x 4 m
13 x 13 ft.

x 66

↻ 20~21



23

S



3 x 3 m
10 x 10 ft.





x 72


4 x 3 m
13 x 10 ft.

x 72

4 x 4 m
13 x 13 ft.

x 96







EN Notice:
Pull **E** outward until all **G** are straight.

DE Hinweis:
E nach außen ziehen, bis alle **G** gerade sind.

FR Remarque :
Tirez **E** vers l'extérieur jusqu'à ce que tous les **G** soient bien droits.

NL Opmerking:
Trek **E** naar buiten totdat alle **G** items recht staan.



26

B4 x 2

C6



3 x 3 m
10 x 10 ft.


4 x 3 m
13 x 10 ft.

4 x 4 m
13 x 13 ft.

12

12

16



27

B3 x 2



C6



3 x 3 m
10 x 10 ft.



4 x 3 m
13 x 10 ft.

4 x 4 m
13 x 13 ft.



12



12

16



C6







C2 x 2



C3 x 2



C4 x 2





Notice: Pay attention to the different **C3** directions in sub-assembly **a** & **b**.

Hinweis: Unterschiedliche Ausrichtungen von **C3** in den Unterbaugruppen **a** und **b** beachten.

Remarque : Faites attention aux différentes orientations de **C3** dans les sous-ensembles **a** et **b**.

Opmerking: Let op de verschillende **C3**-richtingen in subassemblage **a** en **b**.




30

C5 x 8



X2






3 x 3 m
10 x 10 ft. x 10

4 x 3 m
13 x 10 ft. x 14

4 x 4 m
13 x 13 ft. x 14



32

N x 3






N2 x 1





C6 x 16




R x 12





Size (m/ft)	a (mm)	(inch)	b (mm)	(inch)	c (mm)	(inch)
3x3/10x10	2790.5	109.9	2790.5	109.9	3946.4	155.4
4x3/13x10	3705	145.9	2790.5	109.9	4638.3	182.6
4x4/13x13	3705	145.9	3705	145.9	5239.7	206.3







EN If you do not adjust the main structure at this point, you may encounter problems when fitting accessories to the frame.

DE Wenn Sie die Hauptkonstruktion an dieser Stelle nicht anpassen, können beim Anbringen des Zubehörs am Rahmen Probleme auftreten.

FR Si vous n'ajustez pas la structure principale à ce moment, vous pouvez rencontrer des problèmes quand vous raccordez les accessoires au cadre.


NL Als u de hoofdconstructie op dit moment niet aanpast, kunt u problemen ondervinden bij het bevestigen van accessoires aan het frame.



Z x 1



W x 16





EN When opening / closing the louvers, please ensure the crank remains in a vertical position next to the pillar.
Do not move the crank too far away from the pillar.

DE Achten Sie beim Öffnen / Schließen der Lamellen darauf, dass die Kurbel in einer senkrechten Position neben dem Pfeiler bleibt.
Bewegen Sie die Kurbel nicht zu weit von der Säule weg.

FR Lorsque vous ouvrez / fermez les persiennes, veillez à ce que la manivelle reste en position verticale à côté du pilier.
N'éloignez pas trop la manivelle du pilier.

NL Zorg ervoor dat de zwenkhendel verticaal naast de paal blijft staan als u de lamellen opent of sluit.
Plaats de zwenkhendel niet te ver van de paal.



EN

To close and extend the louvers, turn the crank handle clockwise.

To open and retract the louvers, turn the crank handle counter clockwise.

DE

Zum Schließen und Ausfahren der Lamellen die Kurbel im Uhrzeigersinn drehen.

Zum Öffnen und Einfahren der Lamellen die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn drehen.

FR


Pour fermer et déployer les louveres, tournez la manivelle dans le sens horaire.

Pour ouvrir et rétracter les louveres, tournez la manivelle dans le sens antihoraire.

NL

Om de lamellen te sluiten en uit te schuiven, draai de slinger met de klok mee.

Om de lamellen te openen en te sluiten, draai de slinger tegen de klok in.



more to
enjoy

FOLLOW US ON
WWW.MIRADOROUTDOOR.COM

IMPORTER:
ZT Outdoor Living GmbH
Am Neuen Markt 9 E-F, 14467 Potsdam, Germany

